

EINBAUANLEITUNG

SuperSorb® Carbon Filter Pads

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellen Sie sicher, dass DIE Filterwanne sauber und trocken ist.

Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung, wenn die Friteuse heiss ist.

Beziehen Sie sich auf die Betriebsanleitung der Friteuse.



CARBON PAD VERWENDUNG

Carbon Pad mit der **unebenen Seite nach oben** in der Wanne platzieren.

Kein Filterpulver verwenden.

Carbon Pad täglich wechseln.

Bei starken Verschmutzungen können Ablagerungen vom Carbon Pad abgekratzt werden.


WARTUNG DER FRITEUSE

O-Ringe (falls vorhanden) an der Rücklaufleitung des Frittieröls prüfen. (Siehe Betriebsanleitung der Friteuse)

Siebdeckel regelmässig reinigen (falls vorhanden)

ENTSORGEN

Carbon Pads können als normaler Abfall entsorgt werden.



SCHRITT 5

Den Deckel wieder auf der Friteuse (falls zutreffend) positionieren und die Filterwanne zurück in die Friteuse einsetzen.

SCHRITT 4

Den Krümfänger in der Filterwanne platzieren.

SCHRITT 3

Den Niederhalter von oben auf das Carbon Pad einsetzen.

SCHRITT 2

Carbon Pad mit der **unebenen Seite nach oben** in die Filterwanne einsetzen.

SCHRITT 1

Die Filterwanne aus der Friteuse nehmen. Das Sieb auf die Unterseite der leeren Filterwanne (falls vorhanden) platzieren.